


汽車平視顯示器

F15


[多功能 OBD 儀錶]

功能介紹

正面




背面



產品尺寸：長107 x寬80 x高76 (mm)

快速安裝

安裝步驟：



介面和子機


① 接通電源後，顯示硬體功能，通訊成功後顯示用戶設置介面



② 汽車熄火後，顯示本次行駛時間和本次小計里程



③ 主機可串聯2個子機




功能操作

快速開關機：

主介面下，**[長按]** 右鍵可快速關閉HUD
關機狀態下，**[短按]** 右鍵可快速啟動HUD

介面切換：



顯示內容切換：

[長按左鍵] 進入需要切換的功能（功能圖標閃爍，10秒後自動保存）

[短按] 選擇功能 **[左鍵]** **[右鍵]** 切換功能


短按保存設置 **[OK 鍵]**

系統設定：

注意：本品在出廠時已校正，即插即用；
只有當汽車儀錶和HUD的數值偏差較大時才需要調節。

免費聲明：請確保停車安全後才能進行操作！如因行車中調整HUD導致交通事故，本公司不負責！

長按OK鍵3秒進入設定模式，再次長按可返回上級選單




進入設定模式後，介面如下（具體請按畫面顯示操作）：




車速設定

按鍵使用說明：




設定操作實例：

車速與汽車原車儀錶不一致，原車儀錶50公里/小時而OBD儀錶顯示48公里/小時，即OBD儀錶顯示慢了2公里/小時，設定方法：



同理，如果OBD儀錶與汽車原車儀錶不一致，快了2公里，設置方法就是往左按兩下，把車速校正值調成-2即可。

使用過程中發現無法隨車啟動，或者無法隨車關機，請按照下列方式設定：



關機方式有三種，請對照選擇：
MODE 0:判斷通訊條件符合預設5秒關機（適合大部分車型）
MODE 1:判斷車速轉速電壓條件符合預設5秒關機（適合特殊車型）
MODE 2:是MODE 0基礎上延遲5分鐘關機（適合自動啟停混動車型）